

# Адаптеры стандартные с винтовой резьбой, переходники с шланговым соединением, разливные изливы, разливные носики

## Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [rgr@nt-rt.ru](mailto:rgr@nt-rt.ru) || сайт: <http://rettberg.nt-rt.ru/>





### Übergangsstücke

Übergangsstücke mit Normschliff, DIN 12257, aus Borosilikatglas 3.3.

#### Adapters with Standard Grounds

Adapters with standard ground joint, DIN 12257, made of borosilicate glass 3.3.

Hülse NS Socket size	Kern NS Ground cone	Best.-Nr. Order No.	Hülse NS Socket size	Kern NS Ground cone	Best.-Nr. Order No.
14,5/23	29/32	13 40 38012	60/46	29/32	13 40 38060
29/32	14,5/23	13 40 38021	29/32	60/46	13 40 38063
45/40	29/32	13 40 38042	29/32	71/51	13 40 38071
29/32	45/40	13 40 38045	29/32	100/60	13 40 38100
14,5/23	24/29	10 70 00007	24/29	29/32	10 70 00009
19/26	14,5/23	10 70 00016	14,5/23	19/26	13 40 38018
19/26	29/32	13 40 38013			

Andere Ausführungen auf Anfrage / Other types are available on request



### Übergangsstücke

Übergangsstücke mit Normschliff und Glasfritte aus Borosilikatglas 3.3

#### Adapters with Standard Grounds

Adapters with standard grounds and filter disc made of borosilicate glass 3.3

Hülse NS Socket size	Kern NS Cone size	Fritten-Ø mm Disc-Ø mm	Porosität Porosity	Best.-Nr. Order No.
14,5/23	14,5/23	10	Por. 2	10 70 00434
29/32	29/32	25	Por. 2	13 40 38090

### Gewindeadapter

Gewindeadapter mit Normschliff-Kern DIN 12257 aus Borosilikatglas 3.3.

#### Screw Thread Adapters

Screw thread adapters with standard ground cone DIN 12257 made of borosilicate glass 3.3.

Gewinde GL Thread GL	Kern NS Cone size	Best.-Nr. Order No.
14	14,5/23	13 40 01414
14	19/26	13 40 01419
14	29/32	13 40 01429
18	14,5/23	13 40 01814
18	19/26	13 40 01819
18	29/32	13 40 01829
25	19/26	13 40 02519
25	29/32	13 40 02529
32	29/32	13 40 03229

Zubehör siehe: Schraubverschluss-Kappen, Schraubverbindungskappen, Silicon-Dichtungsringe und Septen.  
Accessories, see: screw caps, silicon sealing rings, and septa.



## Gewindeadapter

Gewindeadapter aus Borosilikatglas 3.3

### Screw Thread Adapters

Screw thread adapters made of borosilicate glass 3.3

Gewinde GL Thread GL	Übergang Adapter	Seitenarm Side arm	Best.-Nr. Order No.
1 32	NS 29/32	GL14	10 70 00435
2 18	GL14	-	10 70 00216

Andere Ausführungen auf Anfrage / Other types are available on request



1



2

## Übergangsstücke mit Normschliff und Schlaucholive

Übergangsstücke mit Normschliff und Schlaucholive, aus Borosilikatglas 3.3.

Normschliff	Rohr	Ausführung	Best.-Nr.
1 Kern 14,5/23	rechtwinklig		13 40 39414
Kern 29/32	rechtwinklig		13 40 39429
2 Kern 14,5/23	gerade		13 40 39614
Kern 29/32	gerade		13 40 39629
3 Kern 14,5/23	rechtwinklig	mit Hahn NS 14,5/2,5 mm	13 40 39514
Kern 29/32	rechtwinklig	mit Hahn NS 14,5/2,5 mm	13 40 39529
4 Kern 14,5/23	rechtwinklig	mit PTFE-Ventil 0 – 3 mm	13 40 39814
Kern 29/32	rechtwinklig	mit PTFE-Ventil 0 – 3 mm	13 40 39829
5 Hülse 14,5/23	rechtwinklig	mit Hahn NS 14,5/2,5 mm	10 70 00178
Hülse 29/32	rechtwinklig	mit Hahn NS 14,5/2,5 mm	10 70 00179
6 Hülse 14,5/23		Schliffkappe	10 70 00180
Hülse 29/32		Schliffkappe	10 70 00181
7 Hülse 14,5/23	gerade	mit Gewinde GL14	10 70 00440
Hülse 19/26	gerade	mit Gewinde GL14	10 70 00441
Hülse 29/32	gerade	mit Gewinde GL14	10 70 00442
8 Hülse 14,5/23	rechtwinklig		10 70 00443
Hülse 19/26	rechtwinklig		10 70 00444
Hülse 29/32	rechtwinklig		10 70 00445
9 Kern 14,5/23	gerade	mit Hahn NS14,5/2,5 mm	10 70 00446
Kern 19/26	gerade	mit Hahn NS14,5/2,5 mm	10 70 00447
Kern 29/32	gerade	mit Hahn NS14,5/2,5 mm	10 70 00448



1



2



3



4



5



6

## Adapters with Standard Grounds and Hose Connction

Adapters with standard ground and hose connection, made of borosilicate glass 3.3.

Size	Tube	Version	Order No.
1 Cone 14,5/23	right angled		13 40 39414
Cone 29/32	right angled		13 40 39429
2 Cone 14,5/23	straight		13 40 39614
Cone 29/32	straight		13 40 39629
3 Cone 14,5/23	right angled	with stopcock size 14,5/2,5 mm	13 40 39514
Cone 29/32	right angled	with stopcock size 14,5/2,5 mm	13 40 39529
4 Cone 14,5/23	right angled	with PTFE-Valve 0 – 3 mm	13 40 39814
Cone 29/32	right angled	with PTFE-Valve 0 – 3 mm	13 40 39829
5 Socket 14,5/23	right angled	with stopcock size 14,5/2,5 mm	10 70 00178
Socket 29/32	right angled	with stopcock size 14,5/2,5 mm	10 70 00179
6 Socket 14,5/23		joint cap	10 70 00180
Socket 29/32		joint cap	10 70 00181
7 Socket 14,5/23	straight	with thread GL14	10 70 00440
Socket 19/26	straight	with thread GL14	10 70 00441
Socket 29/32	straight	with thread GL14	10 70 00442
8 Socket 14,5/23	right angled		10 70 00443
Socket 19/26	right angled		10 70 00444
Socket 29/32	right angled		10 70 00445
9 Cone 14,5/23	straight	with stopcock size 14,5/2,5 mm	10 70 00446
Cone 19/26	straight	with stopcock size 14,5/2,5 mm	10 70 00447
Cone 29/32	straight	with stopcock size 14,5/2,5 mm	10 70 00448



7



8



9

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [rgr@nt-rt.ru](mailto:rgr@nt-rt.ru) || сайт: <http://rettberg.nt-rt.ru/>